


Manual de operación

Rebajadora / Router

Modelo: ROU-N2 *Código:* 16607







ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO. ¡PRECAUCIÓN! LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.



En caso de tener algún problema para contactar un centro de servicio consulte nuestra página www.truper.com donde obtendrá un listado actualizado,ó llame al tel:

01(800) 690-6990 ó 01(800) 018-7873

donde le informarán cuál es el **Centro de Servicio Autorizado Truper**® más cercano.



TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. de C.V. Parque Industrial No.1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México, Tel.: 01(761) 782 91 00, Fax: 01(761) 782 91 70. www.truper.com



luevo Laredo

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS TRUPER®

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Estado	Ciudad	Centro de Servicio	Estado	Ciudad	Centro de Servicio
Morelos	Zacapu	670805 LA NUEVA FERRETERIA TRUPER (RUIZ TRUJILLO LUZ MARIA) GENERAL PUEBLITÀ # 356 COL. CENTRÓ C.P. 58800, ZACAPU, MICH. TEL.: 01 (436) 3-63-33-51, ATN.: SR. ALFONSO RAMIREZ TEJEDA		Tampico	670443 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES CARRETERA TAMPICO-MANTE # 11168 COL. LAS AMERICAS C.P. 89327 TAMPICO, TAM. TEL. 21 (833) 2-27-54-73 / 2-27-49-06 AT YL: SR. ARAMNOD GOJAS.
Moreios		670566 CASA IKEDA AV. PLAN DE AYALA # 2017 COL. CHAPULTEPEC C.P. 62451 CUERNAVACA, MOR. TEL.Y FAX.: 01 (777) 3-22-08-22 ATN.: LIC. JORGE IKEDA (Técnico Marco)		Cd. Victoria	AT N.: SK. ARMANUO ROUNS 671090 FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A. DE C.V. AV. LAURO RENDON # 652; COL. HEROES DE NACOZARI C.P. 87030 CD. VICTORIK, TAMPS, TEL Y FAX: 01 (834) 3-14-44-24 / 3-16-52-52 ATN: SRITA. LILIANA BALDERAS
	Cuernavaca	671073 DESARROLLO Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. AV. DIANA # 19, COL. DELICIAS C.P. 62330, CUERNAVACA, MOR. TEL. Y FAX.: 01 (777) 3-22-08-22, ATN.: SR. RAMON SANTOS ROMAN	Tlaxcala	Calpulalpan	ATN.: SRITA. LÍLIANA BÁLDERAS 67:1087 LA FERRE (ARRIAGA DÍAZ ROSA MARIA), MORELOS # 1, COL. CENTRO C. P. 90200, CALPULALPAN, TLAZ., TEL: 01 (749) 9-18-02-07 FAX: 01 (749) 9-18-02-19, ATN.: SR. CARLOS ANUAR PASTOR
	Cuautla	671081 FERRETERIA EL GAVILAN (PEREZ VARGAS RAUL), MONGOY # 59 COL CENTRO C.P. 62740, CUAUTLA, MOR., TEL Y FAX:: 01 (735) 3-52-43-43 ATN.: RAUL PEREZ VARGAS	Veracruz	Boca del Rio	FAX:: 01 (749) 9-18-02-19, ATN.: SR. CARLOS ANÚAR PASTOR (671145 HTAS, Y SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ (BURGOS HERNANDEZ-JUIAN CARD (OS) CRACIANO SANCHEZ LT 3 FSO CEDROS
	Temixco	670990 FERRESERVICIO DIAZ (ANGELES DELGADO JENNY) MARCELINO GARCIA BARRAGAN SIN ESO. BENITO JUAREZ, COL. AZTECA C.P. 62588, TEMIXCO, MOR. TEL.: 01 (777) 3-65-98-42 ATN.: SR. SAUL MUNIZ DIAZ		0	671145 HTAS, Y SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ (BURGOS HERNANDEZ JUAN CARLOS), GRACIANO SANCHEZ IT. 3 E SO, CEDROS TEL. 30 (129) 20-20-30, Tel. 30
Nayarit	Acaponeta	670760 LEDON CONTRERAS DAVID MATAMOROS # 7 PTE. COL. CENTRO C.P. 63400, ACAPONETA, NAYARIT TEL. Y FAX.: 01 (252) 522-11-68, ATN:: SR. DAVID LEDON CONTRERAS		Contraconicos	670039 FERRETERIA Y REGALOS HIDALGO HIDALGO # 329-3 COL. CENTRO C.P. 96400, COATZACOALCOS, VER. TEL: 01 (921) 2-13-03-33
	Bucerias	670945 IZQUIERDO GOMEZ CECILIA RUTH HEROES DE NACOZARI #217 COL. BUGAMBILIAS C.P. 63732 BUCERIAS, NAYARIT, TEL Y FAX: 01 (329) 2-98-09-50 ATNL: SR. OSCAR AVALOS		Coatzacoalcos	670040 POLIPASTOS Y HTAS. INDUSTRIALES GUTIERREZ ZAMORA # 313 ENTRE CARRANZA Y MORELOS COL. CENTRO C.P. 96400 COATZACOALCOS, VER. TEL: 01 (921) 2-12-70-02 FAX: 01 (921) 2-12-70-72, ATN.: ING. EDGAR CASTREJON
	Теріс	670976 RIVAS ROJAS MARTHA PATRICIA JUAN ESCUTITA # 22. COL CENTRO C. P. 83000, TEPIC, NAYARIT TEL Y FAX: 01 (311) 2-17-82-17 / CEL. : 2-40-42-64 ATN: SR. JAIRO JIMENEZ			670650 HOME TOOLS CENTER MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO # 1400-B COL. MARIA DE LA PIEDAD C.P. 96410 COATZACOALCOS, VER., TEL: 01 (921) 2-14-29-70 / 2-14-19-63 ATN.: SRITA MARIA TERESA POLITO
Nuevo León	Apodaca	670085 FERRETERA GUAJARDO E HIJOS S.A. DE C.V. CARR. MIGUEL ALEMAN # 615 FRACC. MODERNO APODACA C.P. 68600 APODACA, N.L. TELS: 01819 83-62-21-81 / 83-86-06-62, ATN.: SR. JORGE GUAJARDO.		Coatzacoalcos	670660 FERRETERIA Y ACCESORIOS SARAVIA S.A. DE C.V. AV. UNIVERSIDAD VERACRUZANA # 2105 LOCAL-A PLANTA BAJA COL. 20 DE NOVIEMBRE (1. JAS PALMITAS). C.P. 96570 COATZACOALCOS, VER., TEL: 01 (921) 2-13-87-83, ATN.: SR. DIOGENES LOPEZ
	Monterrey	670555 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. AV. MADERO # 837 PTE: COL. CENTRO C.P. 64000, MONTERREY, N.L. TEL: 201 (8) 83-74-43-43, ATN: S.RA. PATRICIA ESTRADA		Jalapa	670165 DISTRIBUIDORA ENTRU (GARCIA GARCIA FELIPE) AV. ANTONIO CHEDRAHUI # 222 COL. ENCINAL C.P. 91180, JALAPA, VER., TEL.: 01 (228) 8-90-10-70 / 8-43-30-62, ATN.: SR. FELIPE GARCIA GARCIA
Oaxaca	Oaxaca	670975 SERVICIO MONCHEVIKE (SANTOS JUAREZ RAMON) GALEANA# 300, COL. CENTRO C.P. 68000, OAXACA, OAX., TELIFAX: 01(951) 5-169-91-3, ATN.: SR. RAMON SANTOS		Jalapa	671065 TLAPA HERRAMIENTAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. IGNACIO ALLENDE # 106, COL. CENTRO C.P. 91000, JALAPA, VER. TEL: 01 (239 8-17-90-00) 8-17-91-03 FJAV.: 8-18-04-86 ATN.: ING JUVENTINO HERNANDEZ
	Oaxaca Pinotepa	670022 SERVICIO OAXACA PERIFERICO # 120 COL. CENTRO C.P. 68000, OAXACA, OAX. TELFAX: 01(951) 5-16-17-32, ATN.: SR. ERICEL RAMIREZ VELAZCO		Jalapa	670991 FERRETERIA OBREGON (OBREGON GARCIA ARACELI) AV. LAZARO CARDENAS SIN ESQLIINA J R CABAÑAS COL. RAFAEL LUCIO C.P. 91110, JALAPA, VER., TEL:: 01 (228) 8-14-80-57 ATN.: SRITAARACELI OBREGON GARCIA
	Miahuatlán	670022 SERVICIO OAXACA (SUC PINOTEPA) AV. JUAREZ # 504 COL. CENTRO, PINOTEPA NACIONAL, OAX. TELIFAX: 01(954) 5-43-38-40, ATN. SR. JOSE LUIS GOMEZ JIMENEZ		Naranjos	671096 CENTRO DE SERVICIO ESPECIALIZADO (SOSA DEL ANGEL ENRIQUETA) LIBERTAD # 16, COL. CENTRO C.P. 92300, NARANJOS, VER. TELY FAX.: 01 (768) 8-552-696, ATN: SR. JULIO CESAR RAMIREZ
	Tlaxiaco	670022 SERVICIO OAXACA (SUC MIAHUATLAN) CALLE BASILIO ROJAS # 104E COLL CENTRO, MIAHUATLAN, OAX. TELIFAX: 01(951) 5-72-16-28, ATN. SR. ERICEL RAMIREZ		Orizaba	671095 IMPULSORA FERRETERA DE ORIZABA, MADERO SUR # 180 COL. CENTRO C.P. 94300, ORIZABA, VER., TEL YFAX.: 01 (272)7-25-12-57 ATN.: SR. ALEJANDRO ARROYO GONZALEZ
	Puerto Escondido	670022 SERVICIO OAXACA (SUC TLAXIACO) CALLE HIDALGO # 24 ESO, HIPODROMO COL CENTRO, TLAXIACO, OAX. TELFAX: 01(953) 5-52-06-41, ATN. SR. HERIBERTO SOLANO		Perote	670848 DITORSA (ORTIZ QUIROZ ALFONSO GENARO) SUC. HUMBOLT SUR # 49, COLCENTRO C.P. 91270, PEROTE, VER. 01 (282) 3-32-03-27, ATN. SR. MANUEL SERRANO
Puebla	Puebla	670680 LOPEZ ALIVAREZ PATRICIA 3A PONIENTE # 603 COL. CENTRO C.P. 71980, PUERTO ESCONDIDO, OAX. TEL.: 01 (954) 5-82-15-82 / CEL: 1-00-01-46, ATN: SR. RODOLFO MENDEZ		Poza Rica	670397 LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD. ADOLFO RIJIZ CORTINEZ # 805 COL. 27 DE SEPTIEMBRE C.P. 93320 POZA RICA, VER., TEL Y FAX. 201 (782) 8-22-00-85 / 8-23-81-00 ATN.: SR. JOSE MALAQUIAS REYES MARMOLEJO
	Puebla	670525 CARREÑO PINEDA MARIO IVAN CALZADA ZAVALETA E 3907 COL. SANTA CRUZ BUENAVISTA C.P. 72170 PUEBLA, PUE, TEL: 01 (22.2) 2-66-63-37 Y 2-49-65-52, ATN. SK. MARIO IVAN CARREÑO CENTRO E JACOTTORES Y COURTOR SEL DE C.V.		Tierra Blanca	670845 FUENTES Y CIA. (FUENTES CRUZ LUIS) AV. AQUILES SERDAN # 1023-A, COL. HOJA DE MAIZ C.P. 95110 TIERRA BLANCA, VER., TEL Y FAX.: 01 (274) 7-43-54-37 ATN: SR. LUIS FUENTES CRUZ
	1 debta	671050 TRACTORES Y EQUIPOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 2 PONIENTE # 1103, COL. CENTRO C.P. 72000, PUEBLA, PUE. TEL Y FAX. '01 (22) 2-32-18 1/8 (2-42-61-61, ATN: SR. RAMIRO SANCHEZ RODRIGUEZ / ALEJANDRO NORIEGA MALDONADO	Yucatán	Mérida	670043 SERVICIO DEL SURESTE CALLE 15 # 225-C X 30Y 32 COL. GARCIA GINERES C.P. 97070 MERIDA, YUC. TEL.: 01 (999) 9-20-26-44 / FAX 9-20-26-45
	San José Alchichica	670848 DITORSA (ORTIZ QUIROZ ALFONSO GENARO) CARRETERA MEXICO-VERACRUZ SIN, COL CENTRO C.P. 73998 SAN JOSE ALCHICHICA, PUEBLA. 01 (282) 8-32-00-01 ATN. SR. ALFONSO ORTIZ		Ticul	671060 REFACCIONARIA JK CELJIN (CELJIN MIL HERMILO) CALLE 32 # 233 ENTRE 17 Y 19, COL. CENTRO C. P. 97860, TICUL, YUC. TEL Y FAX. 01 (997) 97-21-075, ATN. SR. HERMILO CELJIN
	Sn Martin Texmelucan	670992 CASA RUIZ (RUIZ DIAZ ALFONSO), XICOTÉNCATL # 7, COL.CENTRO C.P. 74000, SAN MARTIN TEXMELUCA, PUE., TEL Y FAX.: 01 (248) 4-84-09-92 ATN.: SR. ALFONSO RUIZ		Valladolid	671012 PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA, S.A. DE C.V. CALLE 37 # 193 X 38 Y 40, COL. CENTRO C.P. 97780, VALLADOLID, YUC. TELY FAX: 01 (985) 8-56-16-64 / 8-56-30-00, ATN.: SR. ADOLFO PECH CANCHE
	Sn Martin Texmelucan	67103S COFERTEX (MIRON LOZADA MARTIN) CARR SAN MARTIN KM. 1 PLAZA CRISTAL L-82, COL. UNIDAD HABITACIONAL SAN DAMIAN C.P. 74099, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE. TELY FAX.: 01 (248) 4-87-70-11, ATN.: SR. MATIN MIRON	Zacatecas	Zacatecas	670335 CENTRO COMERCIAL PENNER CAMPO # 15 COL EX: HACIENDA LA HONDA C.P. 98340, MIGUEL AUZA, ZAC. TELY FAX: 01 (433) 943-28-17 (9-83-28-12 / 9-83-28-73 ATN.: SR. JUAN PENNER BRAUN
	Sn Martin Texmelucan	671035 COFERTEX (MIRON LOZADA MARTIN) SUC., MORELOS PTE. # 108 COL CENTRO C.P. 74000, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE. TEL Y FAX. 01 (248) 4-84-04-13, ATNL SR. MATIN MIRON	Sinaloa	Culiacán	CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER SUCURSAL CULIACION MEDIANEZO ESIACIO MEDIANEZO
Querétaro	Querétaro	670402 MOTORES Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS AVENIDA 6 # 1004 ESQUINA CALLE 19, COL. LOMAS DE CASA BLANCA C.P. 76080, QUERETARO, QRO., TEL. 01 (442) 1-67-47-33, ATN.: ING. JUAN A. BOLANOS IBARRA	Jalisco	Guadalajara	SUCURSAL CULIACAN LIBRAIMENTO BENTO JUAREZ #5599, B-4 EJIDO DE LAS FLORES, (LA COSTERITA) C.P. 80298, CULIACAN, SINALOA, COMMUTADOR: 01(667) 760 57 47, JEFÉ DE TALLÉR: JUAN CARLOS ZAVALA SUCURSAL GUADALAJARA SUCURSAL GUADALAJARA
Quintana Roo	Cancun	670046 CENTRO FERRETERO DE CANCUN AV. COMACALCO à 12 COL. SUPERMANZANA 59 C.P. 77515, CANCUN, Q. ROO., TEL.: 01(998) 8-86-87-77 ATN.: ING. RICARDO ALONSO Y/O SRITA. LILIAN MORALES	Yucatán	Mérida	SUCURSAL GUADALAJARA AV. DEL BOSQUE #1243 FRACC. INDUSTRIAL EL BOSQUE II. C.P. 46590 T.NQUEPAGUE; JALISCO, COMMUTADOR: 01 (33) 36 06 52 90 JEFE DE TALLER: LEONARDO GARCIA ELCURSAL MERIDA.
	Cozumel	670721 FERRETERIA EL GALILEO (BALAM CABERA JOSE DE LA CRUZ) AV PEDRO, J. COLOWELL 3: 1099 ENTRE 15 Y17 SUR COL. INDEPENDENCIA C.P. 7860 COZUMEL, O. ROO, TELLY FAX:: 01 (987) 8-72-23-21 / 8-72-15-27 ATN.: SR. ODES BALAM	Nuevo León	Monterrey	SUCURSAL MERIDA PERIFERICO PONIENTE TABILAJE # 22477, KM 41 CARR. UMAN-CAUCEL C.P. 97288, MERIDA, YUC., CONMUTADOR: 01(999) 912-24-51 JEFE DE TALLER: ING. ILDEFONSO ESPINOZA SUCURSAL MONTERREY SUCURSAL MONTERREY
	Chetumal	AT N.: SR. JUSE BILLIM 670290 SERVICIO MARTINEZ (SUC.) CALZADA VERACRUZ # 443 X MARCIANO GLEZ. COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010 CHETUMAL O. ROO. TEL.Y FAX.: 01 (983) 8-32-62-22 ATN.: SR. MAURICIO MARTINEZ ATN.: SR. MAURICIO MARTINEZ			BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #333 NORTE. BODEGA 108. COLONIA VALLE DEL CANADA,C.P. 68059, GRAL. ESCOBEDO, N.L. COMMUTADOR:01 (81) 83 52 02 04, JEFE DE TALLER: RAFAEL GUERRERO
	Playa del Carmen	ATN.S. MAURICIO MARTINEZ FOOSTS HERRAMIENTAS ELECTRICAS PLAYA (PEREZ CRUZ LUIS ENRIQUE) PROLONGACION BENITO JUAREZ MANZANA 30 LOTE 1 POR 60 Y 70 COL. EL ELIO SOSILDIARIDA C P 77710 TEL. 30 (1884) 8-73-33-90 TEL. 30 (1884) 8-73-33-90 TATN.S. R. LUIS ENRIQUE PEREZ CRUZ	Puebla	Puebla	SUCURSAL PUEBLA BLVD. A #4 LETRAB BODEGAS 3 Y 4, PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, CCP. 72228, PUEBLA, PUEBLA, CONMUTADOR: 01(222) 282 82 82 JEFE DE TALLER: VICTOR H. GONZALEZ
San Luis Potosi	San Luis Potosi	PLAYA DEL CARMEN, O. ROO TEL: 01 (984) 8-73-33-50 ATN: SR. LUIS ENRIQUE PEREZ CRUZ	Coahuita	Torreón	SUCURSAL LAGUNA CALLE CANELAS # 491 PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO, 2º ETAPA GOMEZ PALACIO, DGO. C. P. 35078, COMMUTADOR:01 (871) 719 44 24 al 27 JEFE DE TALLER: GUILLERMO ARZATE
	Cd. Valles	670401 IMPROINCO S.A. DE C.V. AV. DR. SALVADOR NAVA BARTINEZ # 2692 COL. HIMNO NACIONAL C.P. 78260 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., TELY FAX: 01 (444) 8-20-30-72 8-15-06-147 8-20-89-36, 8-15-31-96, ATN. LING. CESIAR G. CONTRERAS ARREOLA	Veracruz	Veracruz	SUCURSAL VERACRUZ CALLE PALMAS LT. 2 Y 3 MZ 12, ENTRE AV. LAS TORRES Y ARAUCARIAS CD. INDUSTRIAL BRUNO PAGLIAI C.P. 91697, TEJERIA, VERACRUZ TEL. 01-229-9-81-12-73 AL 76, JEFE DE TALLER: ANGEL BASURTO
	Cd. Valles	670630 RESENSA (ALTAMIRANO PEREZ ADELA) NEGRETE # 732 COL. CENTRO C.P. 79000, CD. VALLES, S.L.P. TEL.: 01 (481) 3-81-73-25, ATN.: SR. ROLANDO ORTEGA MARTINEZ	D.F.	D.F.	SUCURSAL CENTRO CALLE D # 31-A, COL. MODELO DE ECHEGARAY, C.P. 53330 NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO, TEL.: 01-(55) 53 71 35 00 JEFE DE TALLER: JOSE LUIS OLGUIN
		671086 BOMBAS MOTORES Y REFACCIONES (OSUNA SALINAS LUIS FELIPE) ZARAGOZA ESO. BLUD. MEXICO-LAREDO NORTE SN., COL. CENTRO, C.P. 79000, CO VALLES, S.L. FLE Y FAX.: 01 (481) 3-82-25-13 ATN.: SR. LUIS FELIPE OSUNA	Edo. de México	Jilotepec	SUCURSAL CENTRO FORANEO AV. PARQUE INDUSTRIAL # 1-A JILOTEPEC C.P. \$4240 ESTADO DE MEXICO, COMMUTADOR: 01(761) 7-82-91-01 EXT. 5728 Y 5102 JEFE DE TALLER: JOSE GAMEZ
	Tamazuchale	670846 FERROMANIA, S.A. DE C.V., AV. HIDALGO # 86, COL. CENTRO C.P. 79980, TAMAZUCHALE, S.L.P., TEL. Y FAX.: 01 (483) 3-62-05-23 ATN.: SR. EDGAR CRISTIAN RODRIGUEZ			JEFE DE TALLER: JOSE GAMEZ
Sinaloa	Culiacán	670400 INDUSTRIHOGAR IGNACIO ALDAMA # \$24 SUR COL. MIGUEL ALEMAN, C.P. 80200 CULIACAN, SIN. TEL. Y FAX.: 01 (687) 7-16-22-40 / 7-15-39-51 670017 NAVARRO GARCIA OSCAR GUIU I FRMO			
	Los Mochis	JUAREZ OTE. # 181, COL. CENTRO COL. CENTRO C.P. 81200, LOS MOCHIS, SIN., TEL. Y FAX: 01 (668) 8-12-00-63, ATN.: SR. OSCAR GUILLERMO NAVARRO			
	Mazatlán	670592 FERRETERA TRAFICO TRAFICO # 16 ESQ. RASTRO COL. URIAS C.P. 82100, MAZATLAN, SIN. TEL: .01 (689) 9-84-66-47) 9-84-82-67 FAX: 01 (689) 9-86-88-20 ATN.: SR. GILBERTO CESAR MONTELONGO			
Tabasco	Villahermosa	670288 VAQUEIRO JUSTO WALTER CONSTITUCION # 937 COL. CENTRO C.P. 86000, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 01 (993) 3-12-53-81 / 3-12-58-08 AT N.: LIC. WALTER VAQUEIRO JUSTO (Técnico Sergio)			
	H Cárdenas	670520 SERVICIO EL ECTRICO SANCHEZ (ILIAN JOSE SANCHEZ MORALES)	I	1	I

CONSERVE ESTE MANUAL

Usted necesitará el manual para checar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de ensamble, procedimientos de mantenimiento y operación, lista de piezas y diagrama.

Mantenga su factura junto con este manual. Escriba el número de factura en la parte interna de la cubierta frontal. Guarde el manual y la factura en un lugar seco y seguro para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



AVISO: Cuando utilice su herramienta, siempre deben seguirse algunas precauciones básicas de seguridad para reducir riesgos de daños personales y daños al equipo.

Lea todas las instrucciones antes de usar su herramienta.

 Mantenga el área de trabajo en orden. Las áreas y bancos desordenados propician accidentes.



2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice máquinas o herramientas eléctricas en áreas mojadas o húmedas. No exponga su herramienta a la lluvia. Mantenga el area de trabajo bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas en presencia de gases o líquidos flamables.



 Prevéngase contra los choques eléctricos.
 Prevenga el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, y refrigeradores.



- 4. Mantenga a los niños alejados Los niños nunca deben estar cerca del área de trabajo. No permita que ellos sostengan máquinas, herramientas o cables de extensión. No permita que otras personas toquen la herramienta, manténgalas alejadas de su campo de trabajo.
- 5. Mantenga guardado el equipo mientras no esté en uso. Cuando no este en uso, la herramienta debe guardarse en un lugar seco y libre de polvo. Siempre guarde su herramienta bajo llave para que no esté al alcance de los niños.
- 6. No force la herramienta. Esta hará mejor su trabajo y será más segura dentro del rango para la cual fue diseñada. No utilice aditamentos inapropiados para intentar exceder la capacidad de la herramienta.
- Utilice la herramienta eléctrica adecuada. No utilice herramientas demasiado débiles para ejecutar trabajos pesados. No utilice herramientas eléctricas para trabajos pesados para los cuales no ha sido diseñada.
- Utilice la indumentaria apropiada. No utilice ropa suelta, guantes, corbatas o joyería que pueda ser atrapada en las partes móviles. No utilice calzado resbaloso. Utilice algún protector de cabello para retener el cabello largo.



9. Utilice protección para ojos. Siempre utilice accesorios de seguridad apropiados por la Norma Oficial Mexicana (NOM), como es el caso de gogles, caretas y mascarillas contra polvo, cuando trabaje con materiales que despidan partes metálicas, virutas o polvos químicos.

10. No use el cable de alimentación para fines para los cuales no está dispuesto. No lleve la herramienta colgada del cable y no tire de éste para desconectar la clavija de la base de enchufe. Proteja el cable contra el calor, el aceite y las esquinas afiladas.

- 11. Afiance la pieza de trabajo. Utilice un dispositivo de fijación o una mordaza para mantener firme la pieza de trabajo. Esto es más seguro que usando una sola mano y le permite tener ambas manos libres. Mantenga el balance adecuado todo el tiempo sobre sus pies. No trate de alcanzar algo sobre la máquina o se cruce cuando esté en funcionamiento.
- 12. No extienda su radio de acción. Evite toda postura que cause cansancio. Cuide de que su posición sea segura y de que conserve el equilibrio.
- 13. Mantenga las herramientas en las mejores condiciones. Mantenga las herramientas limpias para tener la mejor ejecución y seguridad. Siga las instrucciones para la lubricación y cambio de accesorios. Verifique los cables de la herramienta periódicamente y si se encuentran dañados, llévelos a reparar a un Centro de Servicio Autorizado Truper®. Los mangos o manijas deben siempre permanecer limpios, secos y libres de aceite y grasas.
- 14. Desconecte la herramienta. Desconecte la herramienta cuando no esté en uso, antes de proceder al mantenimiento.



15.Reduzca el riesgo de arranques accidentales. No lleve ninguna herramienta con el dedo puesto sobre el interruptor mientras esté conectado a la red eléctrica. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "desconectado" (OFF) antes de conectar el cable de alimentación.
16.Extensiones para exterior. En el exterior.



- utilice solamente cables de extensión homologados y convenientemente marcados.
- 17. Manténgase alerta. Fíjese en lo que está haciendo, utilice su sentido común. No opere ninguna herramienta cuando esté cansado.
- 18. Cheque las partes dañadas. Antes de continuar utilizando la máquina, los protectores u otras partes móviles que pudieran estar dañadas deben ser cuidadosamente revisadas, para asegurarse que operan apropiadamente y trabajarán como debe ser. Revise también la alineación de las partes móviles. si están atascadas, o si hay alguna probable ruptura de las partes, cheque también el montaje, así como cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta. Todos los componentes deben estar montados adecuadamente y cumplir los requisitos para garantizar el correcto funcionamiento de aparato. Un protector u otra parte que estén dañadas deberán ser apropiadamente reparadas o cambiadas. Todo interruptor de mando deteriorado, deberá ser reemplazado por un Centro de Servicio Autorizado Truper®. No utilice ninguna herramienta eléctrica en la cual el interruptor no tenga contacto.
- 19. Reemplazo de partes y accesorios. Cuando necesite remplazar las piezas, utilice solamente refacciones originales Truper®, destinados para usarse con está herramienta.



20. ATENCION !! Para su seguridad personal utilice unicamente los accesorios o aparatos adicionales indicados en las instrucciones de manejo o recomendados por el fabricante de la herramienta. La utilización de accesorios diferentes a los indicados en las instrucciones de manejo, puede acarrear riesgo personal.



21. Protección para oidos. Utilice protectores auriculares, cuando ejecute servicios que hagan ruidos superiores a 85 dB.



CARACTERISTICAS TECNICAS:

Voltaje: 120V∼ Frecuencia: 60Hz Corriente: 10 A

Velocidad: 15 000 - 29 000 r/min

Potencia: 1 300 W

El cable de alimentación tiene sujeta- cables tipo: Y Todos los conductores son: 16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105°C

La clase de construcción de la herramienta es: Aislamiento básico.

Clase de aislamiento: Clase II

La clase de aislamiento térmico de los devanados

del motor: Clase A


NOTA IMPORTANTE: Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o Centro de Servicio Autorizado Truper, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable. El tipo de sujeta-cables empleado para este producto es tipo "Y".

La construcción de este producto esta diseñada de manera que su aislamiento eléctrico es alterado por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación.



ADVERTENCIA: Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.

DIAGRAMA DE LA UNIDAD COMPLETA



Accesorios incluídos: 1 Guía paralela, 1 Llave con entrada de 25 mm, 1 Llave con entrada de 19 mm, 1 Llave Allen[®] de 4 mm, 1 Tubo de salida de aserrín y 1 Adaptador para broca de 6,3 mm (1/4").





CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS TRUPER®

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Estado	Ciudad	Centro de Servicio	Estado	Ciudad	Centro de Servicio
Aguascalientes	Aguascalientes	670911 TRUPER CENTER (AYALA RODRIGUEZ LUIS) AV DE LA CONVENCION #813 COL. SANTA ELENA C. P. 20230 AGUASCALENTES, ASS. TEL. Y FAV. 01 (449) 1-40-75-86 ATN.: SR. LUIS AYALA RODRIGUEZ		Tiainepantia	671025 SERVICIO Y VENTA DE HERRAMIENTAS VG (BACA PEREZ MOISES JESUS), AV. DE LOS MAESTROS # 14, COL. LEANDRO VALLE C.P.54040 TLANEPANTLA DE BAZ EDO. DE MENICO. TEL. 20 (65) 26-28-31-20 FAX: 21 (55) 539-82-10-4, ATNL: SR. JESUS BACA
	Aguascalientes	AGUASCALIENTES, AGS. 1EL. Y FAX: 01 (449) 1-40-75-96 ATH.: SR. LUIS AVALA RODRIGUES GIONALES (ACOSTA ORTIZ VERONICA) AV. DE LA CONVENCION SUPERIENTE ± 1427 COL. JARDINES DE LA CONVENCION LE ? 2/2267/AGUASCALIENTES, AGS. TELY FAX: 01 (449) 9-70-67-21 / 97-06-107, ATM.: SRITA, PMOLA VENEGAS.		Toluca	TLANE-AWITADE BE LEUÜ DE MATIS ER. (ED.) 161 (1165) 26:23-13-20 7-AL- (1) (5) 53-98-21-04, ATN. S.R. (ED.) 161 (1165) 26:23-13-20 670000 ARRASIVOS Y SOLDADURAS ESPECIALES DE TOLUCA KARELLA CATULOLA SURF 101 ESO MIGUEL HIDALGO COL. STA. CLARA SARELLA CATULOLA SURF 101 ESO MIGUEL HIDALGO COL. STA. CLARA TEL. 01 (723) 7-73-11-17, 7-73-11-16 (2-14-94-58) FAX. 01 (723) 2-15-21-45 ATN. SR. NORBERTO E. GONZALEZ TECNICO: HUMBERTO BADILLO.
	Aguascalientes	TELY FAX.: 01 (449) 9-70-67-21 Y 9-70-61-07, ATN.: SRITA. PAOLA VENEGAS 670800 VICA FERREABASTO S.A. DE C.V. (VILLALOBOS PERALES GERARDO DE JESUS), CALLE COMERCIO # 60, 61 Y 62, COL. CENTRO COMERCIAL, AGROPRECUARIO C.P. 20130, AGUASCALIENTES. AGS. TELY FAX: 01 (449) 9-12-85-04 J 1-46-12-24, ATN. S.R. ISMAEL CARRAGES		Toluca	TEL. 01 (722) 7-73-11-17 / 7-73-11-18 (2-14-94-95 FAX. 01 (722) 2-15-21-45 ATN S.R. NORBERTO E. GODIZALE Z TECNICO: HUMBERTO GADILLO. 671-18 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TOLUCA (BERMUDIEZ GUERREBO ERNESTO). VALUDA I AIFRED DE IL MAZO 8 70-C. 00.2 ZOAN ADDUSTRIAL C.P. 50070, TOLUCA, EDO. DE MEXICO, TELY FAX01 (722) 1-67-11-97 ATN: S.R. ERNESTO BERMUDIEZ.
Baja California Norte	Tijuana	9-12-85-04 / 1-46-12-34, ATN.: SR. ISMAEL CARABES 670895 DECONO (DESARROLLO COMERCIAL DEL NORESTE S.A. DE C.V.) ROSARIO SANSORSE § 5615 ESO. AMADO NERVO FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO C.P. 22400, TIJUAN. B.C. TELY FAX. O'I (684) 68-11-397 V 68-14-71, TAY SR. CESAR FLORES		Nezahualcóyotl	
	Tijuana			Ixtiahuaca	870514 GALVAN SALDAÑA (GNACIO AVITEXCODO 982 CD. METROPOLITANA 2A SECCION C.P. 57740 CD. NEZAHUALCOYOTL. EDO. DE MEXICO, TEL: 01 (55) 57-92-44-58 ATN.: SR. IGNACIO GALVAN SALDAÑA 671074 FERRETERIA EL MARTILLO DORADO (MONDRAGON REYES LUIS
	Ensenada	870980 SANTILLANES VALENZUELA JOSE GUADALUPE BUJD PASSO CUCAPAH & 5808A COL PARQUE MOUSTRIAL EL LAGO C.P. 22486. TILUANA. B.C. TEL Y FAX. 501 (864) 9-03-40-00 / 9-03-40-05 ATN: SR. JOSE GUADALUPE SANTILLANES 870389 ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A. DE C.V.			671074 FERRETERIA EL MARTILLO DORADO (MONDRAGON REYES LUIS ANTONIO), FRANCISCO LOPEZ RAYON # 25, COL. CENTRO C.P. 60740, IXTLAHUJACA, EDO. DE MEXICO, TEL Y FAX.: 01 (712) 2-83-00-33 ATN: SR. LUIS ANTONIO MONDRAGON
Baia California Sur	La Paz	670389. ACERGS Y WARLLAS DE ENSEMADA S.A. DE C.V. CARRETERA TRANSPENINSULAR # 467. FRACC. VALLE DORADO, C.P. 2280. ENSEMADA, B.C., TELY FAX.: 01 (646) 1-76-75-55 Y 1-76-77-15 AT N. SR. PABLO MARCHENA ENTROS EN UDO SOL DAD UDA Y HERDAMIENTAS S.A. DE C.V.		Ecatepec	671036 DISTRIBUIDORA DE HTAS. ELECTRICAS ECATEPEC (TERWOGT ZEBADUA DANIEL), AV. MORELOS ORIENTE # 43-A, COL. SAN CRISTOBAL ECATEPEC C. PS 5000, ECATEPEC, EDO. DE MEXICO TEL Y FAX.: 01 (65) 57-70-31-38, ATN.: SR. DANIEL TERWOGT
baja California Sur		670306 EQUIPO SOLDADURA Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. GOMEZ FARIAS #1330 ENTRE 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA COL. CENTRO C. P. 23000. L. PAZ. BCS., TEL. 01 (612) 1-22-56-52 ATN: SR. PRUDENCIO ROJAS	Guanajuato	Celaya	670150 COMPAÑÍA FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MEXICO - JAPON # 200 CD. INDUSTRIAL C.P. 38010, GELAYA, GTO. TEL.Y FAX.: 01(461) 6-17-75-78 / 6-17-75-79 / 6-17-75-80 / 6-17-75-88
	Cabo San Lucas	670280 CONSTRUCENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. AV. REFORMA SIN LOT. 21 MZA. 218 COL. EL ARENAL C.P. 23410 CABO SAN LUCAS, BOS. TEL. 01629, 1 434-989 ATN: SR. ENRIQUE ALBERTO CAMBERO		Irapuato	670261 DEL POZZO LOPEZ LUIS MAURICIO AVINDEPENDENCIA ± 158 COL. ALVARO OBREGON C.P. 36530 IRAPUATO, EGO., TEL.Y FIX. 01 (462) 6-93-06-79/1-24-88-06 ATN.: SR. MAURICIO DEL POZZO.
	San José del Cabo	670796 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS BAJA SUR (PERALES OROZCO ERNESTO) CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 35 ENTRONQUE A SAN FELIPE COL GLUAMTAS C.P. 24340, SAN JOSE DEL CABO, BCS TEL: 01(624) 1-23-46-55, ATN: SR. ERNESTO PERALES OROZCO		Juventino Rosas	670771 FERRETERA DE JUVENTINO ROSAS S.A. DE C.V. CORREGIDORA # 107 COL. CENTRO C.P. 38240, JUVENTINO ROSAS, GTO. TEL. Y FAX: 01 (412) 1-57-1-62 (1-57-264) ATN.: SR. ALEJANDRO CORRALES MARTINEZ
Campeche	Campeche	670310 FERRECONSTRU S.A. DE C.V. AV. FRANCISCO I. MADERO # 255 COL. VILLAS DEL RIO C.P. 24020 CAMPECHE, CAMP., TELY FAX : 01 (981) 8-16-29-90 AT'N.: ABRAHAM ORTIZ		León	670060 MA. ELENA ROCHA (HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 786 PTE. COL. OBREGON CP. 37320 LEON, GTO. TELFAX D14177, 77-94-8-4 (8-36-83-22 y 0) AT'N: SR. JOSE DE JESUS GARCIA Y/O MARIA ELENA ROCHA
	Cd. del Carmen	670280 CENTRO DE SERVICIO ANGEL CASTAÑEDA CORREA (MARPETRO) AV. PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO # 43 COL. FCO. I. MADERO C.P. 24190 C.D. DEL CARMEN CAMPECHE, TEL.: 01 (938) 3-82-08-40 ATN.: SRA. JOAQUINA GODOY JIMENEZ.		Salamanca	670751 SOLDADURAS Y DISTRIBUCIONES FRANCO, S.A. DE C.V. (SUC.) AV. DEL TRABAJO # 1118-A. COL. CENTRO C.P. 36700, SALAMANCA, GTO. TEL: 01 (464) 6-47-43-65, ATN.: TECNICO HORACIO PEREZ
	Candelaria	670554 FERROTLAPALERIA FERRECENTER (VILLALOBOS RUIZ JORGE) CALLE 16 SIN X 15 COL. CENTRO C.P. 24300, CANDELARIA, CAMP. TEL.: 01 (982) 8-28-03-38, ATN.: SR. JORGE VILLALOBOS RUIZ		Salamanca	670751 SOLDADURAS Y DISTRIBUCIONES FRANCO, S.A. DE C.V. AV. HIDALGO # 1301 COL. ALAMOS C.P. 36750, SALAMANCA, GTO. TEL: 01 (446) 4-643-072 / 64-15-363 FAX: 01 (446) 6-47-64-00 ATN.: GTE. SERVICIO LUIS GERARDO FRANCO VILLASEÑOR
Chihuahua	Chihuahua	670032 PROVIND AV. COLEGIO MILITAR # 4307 A, COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31100, CHIHUAHUA, CHIH., TEL.: 01(614) 4-24-40-00 ATN.: SR. OCTAVIO CALDERÁ MARTINEZ	Guerrero	Acapulco	670940 MOJICA GONZALEZ EDGAR ULISES CALLE 9 LOTE 5 Y 6, COL. LA POSTAL C.P. 39700, ACAPULCO, GRO. TEL. 01 (744) 4-51-89-27, AT N.: SR. MIGUEL ANGEL TORRES
	Cd. Cuauhtémoc	670286 INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. CAMPO 12 A. SIN. MENONITA C.P. 31500, CD. CUALIHTEMOC, CHI. TEL.: 01 (625) 5-78-62-22 / 23 / 21 FAX.: 01 (625) 5-78-61-87 ATN.: SR. MARCO A. CARDENAS R.		Iguala Iguala	670578 FERRETERIA LOS MARROS S.A. DE C.V. JUANA ALDAMA # 38 COL. CENTRO C.P. 40000, IGUALIA, GRO. TEL. 01 (733) 3-32-33-98 FAX: 3-32-69-51, AT N.: SR. FIDEL GUTIERREZ N. 670005 FHERRE-MFCANNICA (CARCIA OLVERA JOSE LUIS)
	Cd. Juárez	ATINE SH. MARCO AL CARDENAS R. 670034 SERVICIO SANCHEZ AV LOPEZ MATEOS B 1315 COL. MELCHOR, OCAMPO C.P. 32380, CD.JUAREZ, CHIH., TEL. 01 (656) 6-16-74-58, ATN.: SRITA. FABIOLA SANCHEZ		Zihuataneio	670305 FHERRE-MECANNICA (GARCIA OLVERA JOSE LUIS) ALVAREZ # 47, COL. CENTRO C.P. 40000, IGUALA, GRO. TEL Y FAX:: 01 (733) 3-32-73-51, ATN:: SR. JOSE LUIS GARCIA 671007 YESCAS VIGUERAS OSCAR, JAIMF
Coahuila	Monclova	CD. JUMREZ, CHIRL, IEL. 01 (868) 67-167-44-98, RI N.: SRI (II. FABIOLA SANCHEZ 670712 INDUSTRIAL FERRETERA DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. BLVD. HAROLD R. FAPE ± 1000 COLCENTRO C.P. 25700 MONCLOVA, COM1, TEL: 01 (868) 63-241-74 FAX:: 01 (868) 6-33-07-19 ATN.: SR. OVUDIO CASTILLA PÉREZ	Mirtalro	Zihuatanejo Cd. Sahagun	671007 YESCAS VIGUERAS OSCAR JAIME AV. PASEO DE ZIHLUATANEJO OTE # 140 LOCAL 4 Y 5, COL. EL HUJAL C.P. 4886, ZIHJATANEJO, GORO, TEL: 01 (755) 5-54-65-46 / 55-57 ATN.: SR. OSCAR YESCAS SZMMO SIDE, FELI ZAJ DE PAMIDEZ NOS
	Saltillo	ATN.: SR. OVIDIO CASTILLA PEREZ 670187 FERRETERIA SIEBER S.A. DE C.V. 2ARAGOZA a 255 COLCENTRO, C.P. 25000, SALTILLO, COAH. 1EL: 01 (844) 4-12-34-00 FAX: 01 (844) 4-14-90-50 ATN.: N.G. ALEJANDRO VILLARREAL MAJIRY	Hidalgo		670403 SIRE (ELIZALDE RAMIREZ NOE) AV. HUICHAPAN # 17 COL. ROUG GOMEZ C.P. 43990, CD. SAHAGUN, HGO. TEL: 01 (79) 91-53-93-90 FAX: 9-13-29-50, ATN.: LIC. MIGUEL ANGEL ELIZALDE
Colima	Colima	ATN.: INĞ. ALEJANDRO VILLARREAL MAURY 870019 CHAWEZ GONZALEZ EUDOXIA GENERAL NUÑEZ # 239 COL. CENTRO C. P. 28000, COLIMA, COL. TEL.: 01 (312) 3-12-41-13, ATN. SRITÄ. EUDOXIA CHAVEZ		Huejutla de Reyes	670500 FERRE-ERICK (PEREZ FRANCO JUANA) NUEVO LEON E HILARIO M. # 19 COL. CENTRO, (FRENTE A ELEKTRA) C.P. 43000 – NUEJUTLA DE REYES, HGO. TEL.: 01 (789) 8-96-19-80 ATN.: SR. SERGIO ORDONEZ
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	TO (312) 3-12-91-13, AI N. SRITIA: EUDUDAN CHAVEZ 670225 LEHMANN ELECTROMOTORES 11a, PONIENTE NORTE 4822-A COL. BARRIO DE GUADALUPE C.P. 29000, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, TEL: 01 (961) 6-13-12-60 ATNSR. JORGE LEHMANN		Pachuca Pachuca	670615 COMERCIAL ELECTRICA VIGSA (VIGUERAS HERNANDEZ ALMA DELIA) GUZMAN MAYER # 117-D COL. CENTRO C.P. 42000, PACHUCA, HGO. TEL.01(771) 7-14-51-98, ATN.: SR. FILEMON VIGUERAS HERNANDEZ 670615 MININDO TOOI MEXICO. S.A. DE C.V.
	Tuxtla Gutiérrez	AI N.: SK. JÜNGE LEHMANN 670970 FERRETERA MANDIOLA S.A. DE C.V. 3A, AV. SUR POMIENTE # 308, COL CENTRO C.P. 25000 TUXTLA GUTIERREZ. CHIAPAS, TEL: 91 (981) 6-12-67-00.01 ATN.: SR. CARLOS HERNANDEZ MUNOA	Jalisco	Pachuca Puerto Vallarta	670915 MUNDO TOOL MEXICO, S.A. DE C.V. ALLENDE # 320 COL CENTRO C.P. 42000, PACHUCA, HGO., TEL.Y FAX.: 01(771) 7-15-00-48, ATN.: SR. ISRAEL RUIZ MARTINEZ
	Tapachula	TOX TO COUTERREEZ, UNIDADS, TEL 19 (801) 6-12-6-4-0.01 ATN: SR. CARDS HERNMANDEZ MUNOA 670465 CASA HENKEL (RUIZ Y FAUGIRE BAM BERTA) BA. AN NORTE #7 255 CALLES, ON BELSARIO DOMINQUEZ COLCENTRO C.P. 30700 TAPACHULA, CHIS., TEL Y FAX: 01 (962) 6-25-20-12 ATN: N. ING. JAVIER MORENO VILLALAY	341000		670340 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS SAN SALVADOR # 192 COL. 5 DE DICIEMBRE C. P. 48350 PUERTO WLLATRI, ALL TEL DI (322) 223-39-31, FAX:: 01 (322) 2-22-82-15 ATN:: SR. VICTOR ROBERTO VALDES GARCIA
	San Cristobal	C.P. 30700 TAPACHULA, CHIS., TEL.Y FAX: 01 (982) 6:25-20-12 ATN.: ING., AMIZER MOKENO VILLLARY 670515 FEBRETERIA CASUA (AGUILAR MORALES ANTONIO RAFAEL) RAMON CORONA #7 ZCOL BARRIO SANTA LUCIA CP 29250 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS., TEL: 01 (967) 6-78-62-83 ATN.: SE, JUAN CARLOS AGUILAR MORALES		Puerto Vallarta Guadalajara	670964 FERRECOMPRAS (REYES DEL TORO EDUARDO) GUATEMALA # 523, CDL. 5 DE DICIEMBRE C. P. 48580, PUERTO VALLARTA, JALL, TEL Y FAX. 101 (322) 2-25-95-76, TATS. RE DUIARDO REYES 670695 ALMAGEN INDUSTRIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	San Cristobal	670780 EL DODTAL DE LA HEDDAMIENTA SIA DE CIV		Guadalaiara	879895 ALMACEN INDUSTRIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COLON 4 632. COL. CENTRO CP 44180, GUADALAJARA, JAL. TEL. 01 (30 36-14-96-8) 38: 13-54-79 PAZ. 01 (33) 36-14-37-35 ATNLTPOC. JESUS GARIGH HERNANDEZE 670981 MEGAMERCADO FERRETERO, S.A. DE C.V.
	Palengue	FRANCISCO I. MADERO # 5 COL. CENTRO C.P. 29200 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS., TEL.: 01 (967) 6-78-57-00 ATN.: C.P. FELLY GUERRERO LOPEZ Y/O SR. ISIDRO GOMEZ 670791 PREFABRICADOS DE PILENQUE, S.A. DE C.V.		Ocotlán	670961 MEGAMERCADO FERRETERO, S.A. DE C.V. CALZADA INDEFENDENCIA NORTE # 105, COL BARRANQUITAS C.P. 44280 GUIADALAJARA, JAL., TELY FAL: 01 (33) 36-58-55-00 ATN. SR. SAUL CARRASCO 2027270 ACROSO MATERIAL FE DIA 7.5 A. DE C.V.
	Palenque	870791 PREFABRICADOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V. WHI 1 CARRETER PALENQUE, PANUL-HÁ.SIN E INTRADA LIENZO CHARRO C.P. 22980 PALENQUE, CHIS., TEL01 (916) 3-45-15-23 / 3-45-15-33 ATN.: SR. RAFAEL HUMBERTO GOME: 671098 FERRE HUSQWARNA (PARDO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO)		Ocotlán	670770 ACEROS Y MATERIALES DIAZ S.A. DE C.V. AV. FRANCISCO ZARCO # 785 COL CENTRO C.P. 47829, OCOTLAN, JAL. TEL: 01 (382) 922-47-40 9-92-01-47, ATN. VICTOR ESTRADA 671080 FERRETERIA PUIG (GOMEZ URIBE EMMA),
D.F.		671096 FERRE HUSCIWARNA (PARDO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO) AV. REFORMA # 66 ESQUINA ALLENDE, COL. BARRIO CENTRO C. P. 29960 PALENDUE, CHIS. TLE 1 FAX01 (916) 3-45-69-81 ATNSR. JOSE ANTONIO PARDO 275000 CENTRO JUNIO ETRI	Michoacán		671000 FERRETERIA PUIG (COMEZ URIBE EMMA), VALLE DE LOS ABEDULES 3 445. COL. HACIENDA DE LOS BUCALIPTOS C. P. 854Q. TLAJOMULCO DE ZUÑGA, JAL., TELY FAX.: O1 (33) 3-31-45-35, ATN.: SR. JORDI PUIG CARRILLO 670977 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR
D.F.	Centro	670590 CENTRO INDUSTRIAL DE RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V., ARTICULO 123 # 66-24. COL. CENTRO C.P. 06740 MEXICO, D.F., TELYPRAY. CII (65) 55-1042-40 (75) 55-10-28-04 670995 EL MONSTRUO DE CORREGIDORA S.A. DE C.V.	- wichodcai)	Apatzingán	(MORENO HURTADO BLANCA ALEJANDRA) JOSE SOTERO DE CASTAÑEDA # 105 COL. CENTRO C.P. 60600 APATZINGAN, MICH., TELY FAX.: 01 (453) 1-02-12-27 / 5-15-41-70 ATN: SR. ALEJANDRO GARCIA AREVALO Y) O RAFAEL GARIBAY
	Los Reyes Culhuacán	870998 EL MONSTRUD DE CORREGIDORA S.A. DE C.V. CORREGIDORA 9.2 (COL. CENTRO C.P. 08690, MENCO, D.F. TEL. Y FAX: 01 (59) 56:22-20-21, ATN.: SR. JOSE LUIS CARRILLO TEL. Y FAX: 01 (59) 56:22-20-21, ATN.: SR. JOSE LUIS CARRILLO TOTOS MEND TERREPROS CISTRIVA MATES COMERCALIZADORA JOMER) AV. TLAHAK, 2:232 LOS REYES CULHUACAN, CP38940 MEXICO, D.F. TELY FAX: (59) 567-384-94, ATN.: SR. CRISTIAN MERINO		Morelia	670240 ELECTRO FERRETERA MEXICO (MORALES RENTERIA MARIA ESTHER) PICHATARO # 422 COL. AIMPLIACION LOMAS DE GUAYANGAREO CP 86240, MORELIA, MICH., TEL: 01 (443) 324-043 FAX:-01 (443) 333-2753
	Coyoacán	AV. TOMUNE, \$2,022 US. RETES OF THE MICHAEL DUBBAN MEXICOLD. FLEY FAZE (56) 576-88-94, RTM. S.R. CRISTIAN MERINO 670230 COMERCIALIZADORA CUSA, SA. DE CV. VIADUCTO TLAIDAN # 3334 COLE, EJIDOS DE SANTA URSULA COAPA MEXICO, D.F. C.P. 04830, TEL: 01 (56) 86-024-932 / 85-024-933 / 85-024-934 75-01 (56) 58-024-933, ATM. S.R. FERNANDO ZUBIETA		Lázaro Cárdenas	670336 FERREMAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. AV. LAZARO CARDENAS # 241 COLI CENTRO C.P. 60950 CD. LAZARO CARDENAS, MICH. TEL.: 01 (753) 532-07-38 / 532-43-96 532-25-41, FAX.: 01 (753) 5-32-33-66, ATN.: ING CARLOS HERNANDEZ ZEPEDA
	Mixcoac	MEXICO. D.F. C.P. 04630, TEL: 01 (55) 86-024-93-27, 85-024-93-31 8-024-93-34 FACO. 10(5) 86-024-93-55, ATV: S.R. FERNANDO ZUBIETA 670500 TECNO HERRAMIENTAS MIXCOAC (COLIN SUAREZ CRISTIAN) GRECO # 2 LOCAL 1, ESQUINA CON GIOTO COL MIXCOAC C.P. 01460 MEXICO. D.F. TEL: 01 (55) 55-96-58-21 (56-15-60-20) ATV: S.R. CRISTIAN OCLIN SUAREZ		Uruapan	670021 EQUIPOS MADEREROS Y FORESTALES CARRETERA URUAPIN - PATZCUARO # 1421 ESO. PASEOS DE LA CIMA, COL. CENTRO C.P. 60110, URUAPAN, MICH. TEL: 01(452) 5-24-19-77
	Iztapalapa	MEXICO, D.F. TEL: 01 (55) 55-98-58-21 (56-15-60-20 ATN SR. CRISTIAN COLIN SUAREZ 670960 GRUPO MADERERO MADIMEX, S.A. DE C.V. AV. TEXCOCO # 751, COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100, IZTAPALAPA, MEXICO, D.F., TEL: 01 (55) 57-45-93-95 EXT. 224, ATN. SR. HUGO DELGADO		Uruapan	670696 SANDOVAL LAGUNAS JORGE FRANCISCO VILLA # 25-B ESQ. AMERICAS, COL. MORELOS C.P. 60050 URUMPAN, MICH. TELL 01 (452) 5-24-73-36 ATN. SR. JORGE SANDOVAL LAGUNAS
	Gustavo A. Madero	D.F., TEL.: 01 (55) 57-45-39-33 EXT. 242, ATN.: SR. HUGO DELGADO 671131 CORPUS ARENAS MARIA LETICIA CERRADA PINO SUAREZ # 24 (COL ZONA ESCOLAR C. P. 07230 GUSTAVO A. MADERO. MEXICO. D.F., TEL.: 01 (55) 22-07-08-92 ATN.: SRA. MRAIL EETICA COPUS ARENAS		Uruapan	670696 SANDOVAL LAGUNAS JORGE (SUCURSAL) JOSE MORENO # 20 COL. MORELOS C.P. 60050, URUAPAN, MICH. TELI 01 (452) 5-19-11-73, ATN. SR. JORGE SANDOVAL LAGUNAS
	Gustavo A. Madero	GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F., I.E.: 01 (59) 22-07-98-92 ATN.: SRA. MARIA LETICIA COPPUS ARENAS 670988 ALDACO DIAZ MANUEL LEON GUZMAN 96, COL. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA C.P. 07460 GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F., TEL.: 01 (56) 57-57-93-18 ATN.: SR. MANUEL ALDACO		Uruapan	671150 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS URUAPAN (AREVALO AMEZCUA MARIA DE LOS ANGELES), CALZ. BENITO JUAREZ # 127 COL. RAMON FARIAS, C.P. 60050, URUAPAN, MICH., TEL Y FAX.: 01 (452) 5-24-40-75, ATN.: MA. DE LOS ANGELES AREVALO
	Tlahuác	GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F., TEL: 01 (56) 57-57-93-18 ATN: S.R. MANUEL ALDACO 671120 HERRAMIENTAS ELECTRICAS E INDUSTRIALES MORENO MALDONADO ROGEIJOI, EIDOM Z.98 LUTE 21-4, COL. SAN FRANCISCO TLAITENCO C.P. 13400, TLAHUAC, D.F., TEL Y FAX: 01 (56) 25-94-49-28 ATN: S.R. ROGELIOM MALDONADO FAX:		Uruapan	670870 FERREPINTURAS (ZAMBRANO SANCHEZ MARIA ELENA) AV. LAZARO CARDENAS # 409-A. COL. REVOLUCION C.P. 60150 URUAPAN, MICH., TELY FAX: 01 (452) 5-27-05-06 ATN.: SR. PEDRO MELENDEZ LOERA
Durango	Durango	TLALTENCO C.P. 13400, TLAHUAC, D.F., TEL Y FAX.: 01 (55) 25-94-49-28 ATN.: SR. ROGELIO MALDONADO 670351 TORNILLOS AGUILA, S.A. DE C.Y. MASI IRIO # 200 F SOI IIIA GAI IO. COI I I IIIS ECHEVEDDIA C.P. 24/250		Zitacuaro	670512 GUTTERREZ SALCEDO LIVIA LEANDRO VALLE NORTE # 4 COL. CENTRO C.P. 61500 ZTIACUARO, MICH. TEL: 01 (715) 1-53-42-98 / FAX: 1-53-25-15 ATN.: SRITA MARTHA LEAL
Edo. de México	Tlainepantia	670369 TORNILLOS AGUILA, S.A. DE C.V. MINSURO 2 00 ESQUIMA, GALD COL LUIS ECHEVERRIA C.P. 34250 DURANGO, DGO, TEL10 (618) 817-19-46 / 8-18-26-55 ATN.: SR. JUAN ANGEL MONTIEL CHACON 670005 FERRE ELECTRO JUMENEZ MUÑIZ GUILLERMO)		Zamora	AT N.: SKITA MART HA LEAL 671130 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS FORESTALES DE ZAMORA (BECERRIL TORRES ISAAC), AV. JUAREZ # 213 OTE. ENTRE 5 DE MAYO Y AQUILLES SERDAN, COL. CENTRO, C. P. 58600 ZAMORA, MICH., TEL: 01 (35) 5-17-84-20, ATN: SR. ISAAC BECERRIL TORRES
		AV HIDALGO # 80 LOCAL 1 COL. CENTRO TLANEPANTLA DE BAZ EDO. DE MEXICO 01(55) 52-36-53-57, AT'N. SRA. LETICIA MUÑIZ			TEL: 01 (351) 5-17-84-20, ATN.: SR. ISAAC BECERRIL TORRES



Póliza de garantía

Póliza de garantía TRUPER® para Herramientas Eléctricas Industriales

Esta garantía aplica para los siguientes productos:

Código	Modelo	Código	Modelo
16441	ESMA-4 1/2N	16607	ROU-N2
16454	ESMA-4 1/2NX	16445	SICI-7-1/4-N
16393	ESMA-9N	16455	SICI-7 1/4NX
16453	ESMA-7N	16436	SICI-9 1/4NX
16428	LIBA-3x21N	16395	TAL-3/8N
16427	LIOR-1/2N	16398	ROTI-144N
16422	CALA-N	16394	ROTO-1/2N
16446	CALA-NX	16442	ROTO-1/2NX
16456	CALA-NX2	16440	ROTO-7/8NX
16435	ROU-NX	12969	CAZ-EL-4 1/2N
16424	ROU-N	16453	ESMA-7N

Este producto es fabricado bajo supervisión de Truper[®] con estándares de calidad norteamericanos.

La garantía Truper®, significa que este producto marca Truper®, sus piezas y componentes, están respaldados por 3 años contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, así como de su funcionamiento, sin costo para el consumidor, excepto en los siguientes casos: 1) cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; 2) cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña o; 3) cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

La presente póliza de garantía se podrá hacer efectiva en el domicilio del importador y/o fabricante que aparece en este documento, o en el establecimiento donde adquirió el producto, o bien, en los Centros de Servicio Autorizados Truper[®] enlistados en el instructivo o manual de este producto. Las partes, componentes, consumibles y accesorios, en los productos que sea aplicable, los podrá adquirir en los Centros de Servicio Autorizados Truper[®] antes referidos.

Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto y la póliza de garantía vigente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. **Truper Herramientas, S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía en aquellos casos donde el domicilio del consumidor se encuentre fuera de la red de **Centros de Servicio Autorizados Truper**[®] señalados en el instructivo o manual de este producto, en la página de Internet www.truper.com o en los que sean proporcionados a través de los siguientes números *lada sin costo*: 01(800) 690-6990 ó 01(800) 018-7873.

Si usted tiene algún problema para hacer válida la presente garantía, favor de reportarlo a cualquiera de los números telefónicos *lada sin costo*, mencionados en el párrafo

Importador: TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. de C.V. Parque Industrial No.1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México, Tel.: 01/761) 782 91 00, Fax: 01/761) 782 91 70, R.F.C.: THE-791105-HP2. www.truper.com






Sello del establecimiento comercial y fecha de adquisición.

GUIA DE PARTES

- 1. Mango en D
- 2. Mango delantero
- 3. Agarradera de mango delantero
- 4. Control de velocidad
- 5. Perilla de ajuste fino de profundidad
- 6. Anillo de ajuste cero
- 7. Interruptor ON/OFF
- 8. Botón de seguro
- Perilla de ajuste grueso de profundidad
- 10. Tornillo de abrazadera de base

- 11. Tornillo de seguro de guía paralela
- 12. Base
- 13. Flecha
- 14. Tuerca de collarín
- 15. Tapas de carbones
- 16. Tubo de extracción de polvo
- 17. Llaves
- 18. Collarín adicional de 6,3 mm / 1/4"
- 19. Ensamble de collarín
 - (No ilustrado)
- 20. Guía paralela
- 21. Adaptador de extracción de polvo



PUNTOS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA SU REBAJADORA ELÉCTRICA

Retire la clavija del tomacorriente antes de realizar cualquier ajuste, antes de dar servicio o mantenimiento. Desenrolle completamente las extensiones del cilindro del cable para evitar un sobrecalentamiento potencial. Cuando se requiera un cable de extensión, debe asegurar que tenga el amperaje correcto para su herramienta eléctrica, v que tenga una condición eléctrica segura.

Asegure que el voltaje de alimentación sea igual al

indicado en la placa de datos de su herramienta. Su herramienta tiene doble aislamiento para protección adicional contra una posible falla del aislamiento eléctrico dentro de la herramienta.

Siempre revise las paredes, pisos y techos para evitar cables y tubería de energía ocultos.

Después de períodos largos de operación, las partes v accesorios de metal externos pueden estar calientes. Maneje las brocas de la rebajadora con cuidado, ya que pueden estar muy afiladas.

Revise la broca con cuidado para detectar señales de daños o grietas antes de usarla. Reemplace inmediatamente las brocas dañadas o agrietadas. Siempre use ambos mangos y asegúrese de sujetar

firmemente la rebajadora antes de proceder con cualquier

Mantenga sus manos alejadas de la broca giratoria. Asegúrese que la broca no esté en contacto con la pieza de trabajo cuando encienda la herramienta. Antes de usar la herramienta para hacer un corte,

encienda y permita que opere por un momento. Observe para detectar si hay vibración o tambaleo, lo que podría indicar que la broca no está correctamente instalada. Tome nota de la dirección de rotación de la broca v de la dirección de alimentación. Siempre apague y espere hasta que la broca se haya detenido completamente antes de retirar la máquina de la pieza de trabajo.

No toque la broca inmediatamente después de la operación. Puede estar extremadamente caliente y podría sufrir quemaduras en la piel. Asegúrese de retirar los objetos extraños, como clavos y tornillos de la pieza de trabajo antes de iniciar la operación.

Nunca deben dejarse trapos, cables, cordones v artículos similares en el área de trabajo. Use equipo de seguridad, incluyendo goggles o careta de seguridad, protección de oídos, mascarilla contra polvo y ropa de protección, incluyendo guantes de seguridad.



ADVERTENCIA:

Siempre verifique que la herramienta esté apagada y

que la clavija se haya retirado del tomacorriente antes de hacer cualquier ajuste o de realizar procedimientos de mantenimiento.

Siempre use guantes resistentes al manejar o cambiar las brocas, ya que pueden estar muy afiladas.

Nunca use agua o limpiadores químicos para limpiar su herramienta eléctrica. Limpie el exterior con un trapo limpio. Revise regularmente para detectar si ha entrado polvo o materiales extraños en las rejillas en el frente y en la parte de atrás del motor, y alrededor del interruptor de encendido/apagado.

Use un cepillo suave para retirar el polvo acumulado. Use anteojos de seguridad para proteger sus ojos durante la limpieza.

Figura A Lubrique todas las partes móviles a intervalos regulares.

Revise regularmente que los carbones no estén excesivamente desgastados y reemplácelos de ser necesario.

Proceda como se indica a continuación:

1. Desatornille las tapas de los carbones (15) que se

localizan en cualquiera de los lados del alojamiento del motor. (Figura A)

- 2. Reemplace los dos juegos de carbón y resorte, teniendo cuidado de conservar la misma posición. (Figura B)
- 3. Vuelva a colocar las tapas de los carbones.





Figura B



⊠TRUPER.

17. LLAVES

Las llaves que se incluyen (17) se usan para sostener la flecha (13) y para apretar la tuerca del collarín (14) cuando se cambian los collarines o brocas. (Figura O)



Figura O

ADVERTENCIA:

Siempre asegure que la herramienta esté apagada y que la clavija esté desconectada de la energía antes de hacer cualquier ajuste o de realizar un procedimiento de mantenimiento. Siempre use guantes resistentes cuando maneje o cambie las brocas, ya que pueden estar muy afiladas.

Asegure que se instale el ensamble correcto de collarín (19) para la broca que se va a colocar. Las brocas con

ejes de 12,7 mm / 1/2" son para collarines de 12,7 mm / 1/2" y las brocas con un eje de 6,3 mm / 1/4" son para collarines de 6,3 mm / 1/4".

Para retirar un collarín, coloque la rebajadora sobre un costado, afloje el tornillo de la abrazadera de la base (10) y mueva el cuerpo de la rebajadora a su posición más baia.

Use la llave de la flecha para asegurar la flecha y use la llave del collarín para aflojar la tuerca del collarín (14). Retire el ensamble de collarín (19).

Inserte el nuevo ensamble de collarín en la flecha v apriete la tuerca del collarín (14), sin apretar en exceso. Inserte el eje de la broca completamente en el collarín y apriete la tuerca del collarín (14) con la llave del collarín.

PRECAUCIÓN:

No apriete completamente la tuerca del collarín con la llave a menos que haya una broca instalada, ya que de lo contrario puede dañarse el collarín.


PRECAUCIÓN:

Asegure que la broca esté asegurada firmemente antes de iniciar la operación.

18. COLLARÍN ADICIONAL

Se incluyen dos ensambles de collarín con la rebajadora: de 12,7 mm (1/2") y de 6,35 mm (1/4"). Cuando se entrega, el collarín de 12,7 mm (1/2") está instalado en la rebaiadora.

DIAGRAMA ELÉCTRICO



CONSEJOS PARA TRABAJAR CON SU REBAJADORA

Coloque la base (2) en la pieza de trabajo, asegurando que la broca no esté en contacto con el material que será cortado.

Conecte la rebajadora a la corriente.

Encienda la rebajadora y espere a que la broca alcance su máxima velocidad.

Alimente la rebajadora de manera que la broca gire entrando en la pieza de trabajo, y no alejándose de ésta

Mueva la herramienta sobre la superficie de la pieza de trabajo, manteniendo la base nivelada y avanzando suavemente hasta terminar el corte.

Mantenga una presión de

corte constante, teniendo cuidado para no sobrecargar la rebajadora, lo que haría que el motor funcione excesivamente lento. (Figura C)

En maderas muy duras o materiales problemáticos, pudiera ser necesario hacer más de una pasada con ajustes progresivos hasta que se logre la profundidad de corte deseada.

Si la rebajadora se mueve rápidamente, puede ocurrir que se obtenga un corte de mala calidad y que se dañe la broca o el motor.

Si la rebaiadora se mueve lentamente, el corte puede quemarse o estropearse. La velocidad correcta de alimentación dependerá del tamaño de la broca, del tipo de material que se está cortando y de la profundidad del corte. Practique primero en una pieza de desperdicio para calibrar la velocidad de alimentación correcta v las dimensiones del corte. Retire la rebajadora de la pieza de trabajo antes de liberar el interruptor. PRECAUCIÓN:

Siempre use ambas manos para sostener la rebajadora.

PRECAUCIÓN:

Cuando sea posible, sujete la pieza de trabajo al banco.

ADVERTENCIA:

Cuando Use esta rebajadora para cortar paneles planos, por ejemplo, superficies de cocinas, asegúrese de usar una plantilla apropiada junto con la quía correcta antes de hacer el canto. NO USE la parte curva de la base de la rebajadora contra una pieza de guía simple.

ACCESORIOS

Recomendamos que compre todos sus accesorios, por ejemplo, las brocas de la rebajadora en el almacén en donde adquirió la herramienta. Use accesorios marca

Truper[®].

El personal del almacén puede proporcionarle ayuda y asesoría.

REEMPLAZO DE LA **CLAVIJA**

Si necesita reemplazar la clavija, siga estas instrucciones.

IMPORTANTE: Los colores de los cables están codificados como sigue:

Azul – Neutral Café -

Figura C


Corriente

Debido a que los colores de los cables de la clavija de este aparato pueden no corresponder a las marcas de colores que identifican las terminales de su clavija, proceda como se indica a continuación. El cable de color azul debe conectarse a la terminal identificada con la letra N. o de color negro. El cable color café debe conectarse a la terminal identificada con la letra L, o de color rojo. (Figura D)

ADVERTENCIA:

Nunca conecte los cables de corriente o neutrales a la terminal de tierra de la claviia. Sólo use una claviia aprobada de 13 Amperes BS1363/A y un fusible de la capacidad adecuada.

NOTA: Si se tiene una clavija moldeada y debe retirarse, tenga cuidado al desechar la clavija y el cable cortado; debe destruirse para evitar que se introduzca en un tomacorriente.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. MANGO EN D

La forma del mango en D (1) hace que la operación sea más cómoda y permite un control adicional durante el uso. Asegúrese de sujetar firmemente ambos mangos de la rebajadora antes de proceder con cualquier trabajo. (Figura E)

2. MANGO DELANTERO

El mango delantero (2) se usa como manija auxiliar para ayudar a controlar y quiar la operación de la rebajadora. Puede moverse a tres posiciones diferentes para operar la herramienta con la mano izquierda o derecha y para el trabajo específico.

3. AGARRADERA DEL MANGO DELANTERO

Use el pulgar para jalar la agarradera hacia atrás (3) para liberar el mecanismo del seguro del mango (2). Ajuste el mango en una de las tres posiciones (izquierda, centro o derecha) y libere la agarradera para asegurar el mango en su posición. (Figura F)

4. CONTROL DE VELOCIDAD

Ajuste el control de velocidad (4) para adaptarla a los diferentes materiales de las piezas de trabajo. La herramienta cortará más rápidamente y más uniformemente a diferentes velocidades cuando se trabaja en diferentes maderas o en plástico o aluminio. (Figura G)

Determine la velocidad óptima haciendo un corte de prueba en una pieza de desperdicio del material.

NOTA: El uso de la velocidad correcta para el trabajo aumenta la vida de la broca.

5. PERILLA DE AJUSTE FINO DE PROFUNDIDAD

La perilla de ajuste (5) permite el ajuste fino de la profundidad del corte al mover el cuerpo de la rebajadora hacia arriba y hacia abajo. (Figura H)

Afloje el tornillo de la abrazadera de la base (10) y gire la perilla de ajuste fino de profundidad (5) en el sentido de las manecillas del reloj para subir la broca, y en sentido contrario a las manecillas del reloj para bajar la broca. (Figura I)

6. ANILLO DE AJUSTE CERO

El anillo de ajuste cero (6) puede ajustarse para indicar el cero sin girar la perilla de aiuste fino (5). Esto permite al operador iniciar los ajustes de la profundidad del corte desde cualquier punto de referencia.

En la mayoría de las situaciones, el anillo (6) se ajusta en cero cuando al broca se baja hasta un punto en donde apenas toca una superficie plana.

7. INTERRUPTOR ON/OFF (Encendido/Apagado)

El interruptor de encendido/apagado (7) se localiza en el interior del mango en D (1). Puede operarse solamente cuando el botón del seguro (8) está presionado.

Para encender, presione el botón del seguro (8) y presione el interruptor de disparo (7).

Continúe presionando el interruptor (7) durante toda la operación de corte. No necesita mantener el botón del seguro (8) presionado. Mientras mantenga el interruptor de encendido/apagado (7) presionado, la herramienta permanecerá

Para apagar, simplemente libere la presión ejercida en el interruptor (7). (Figura E)







Figura H





8. BOTÓN DE SEGURO

El botón de seguro (8) es una medida de seguridad para evitar que la rebajadora se encienda accidentalmente. El interruptor de disparo de encendido/apagado (7) solamente puede presionarse cuando el botón del seguro también está presionado. Cuando se libera el interruptor (7), el botón del seguro se vuelve a acoplar automáticamente, evitando la operación accidental de la rebajadora. (Figura J)

9. PERILLA DE AJUSTE GRUESO DE PROFUNDIDAD

La perilla de ajuste grueso de profundidad cargada a resorte está conectada a una llave, cuyo otro extremo se localiza en un orificio en el cuerpo de la rebajadora. Al colocar la llave en diferentes orificios, es posible hacer un ajuste grueso rápidamente a la profundidad del corte.

Para cambiar el ajuste grueso, jale la perilla (9) para desacoplar la llave del orificio. Ajuste la posición del cuerpo de la rebajadora de manera que la llave quede alineada con otro orificio y libere la perilla para que la llave se acople en este orificio.

El orificio que está más abajo de los dos orificios del cuerpo de la rebajadora permite ajustes de profundidad de 0 a 35 mm. El orificio superior permite ajustes de profundidad de 15 mm a 50 mm. (Figura K)

10. TORNILLO DE ABRAZADERA DE BASE El tornillo de la abrazadera de la base (10) puede apretarse para evitar que se mueva el cuerpo de la rebajadora. Se afloja cuando se ajusta la profundidad

11. TORNILLOS DE SEGURO DE LA GUÍA PARALELA Los tornillos del seguro de la guía paralela (11) localizados en la base (12) se usan para sujetar una guía paralela u otro accesorio en su posición. (Figura L y M)

12. BASE

La base (12) tiene orificios taladrados y cónicos adicionales para permitir la colocación de diferentes plantillas y accesorios.

13. FLECHA

La flecha (13) tiene una rosca externa que acepta la tuerca del collarín (14).

14. TUERCA DE COLLARÍN

La tuerca del collarín (14) sujeta el ensamble del collarín (19) a la flecha. La broca de la rebajadora se asegura apretando la tuerca del collarín.

15. TAPA DE CARBONES

Para tener acceso a los juegos de carbones y resortes, desatornille las dos tapas de los carbones (15). (Figura A) 16. TUBO DE EXTRACCIÓN DE POLVO

El tubo de extracción de polvo (16) permite que se conecte un sistema de extracción de polvo o la boquilla de una aspiradora estándar a la rebajadora, permitiendo un retiro eficiente del polvo mientras la rebajadora está

siendo usada. El tubo tiene una bayoneta que permite que pueda retirarse, girarse a 90° y volverse a colocar. De esta manera, el tubo puede colocarse en un lugar en donde ocasione la menor interferencia con la operación de la rebajadora. (Figura N)











